

نکات بهره برداری از لاگر کول باکس مدل DS13

با سلام

این نکات رایج ترین اشکالاتی است که کاربران با آن مواجه هستند ، لطفا این راهنما همواره در دسترس کاربران قرار گیرد

همواره کلید شارژ باطری در وضعیت 1 قرار گیرد.

جهت شارژ باطری می بایست آداپتور مربوطه به مدت 3 ساعت به دستگاه متصل باشد.(یادآوری می گرددکه در این مدت ،کلید شارژبایستی در وضعیت 1 باشد) هنگام چاپ اطلاعات دمایی ، آداپتور باید متصل باشد.

به صورت دوره ای (پس از هر 10-15 بار استفاده) حافظه داخلی را پاکسازی نمایید.

جهت پاک کردن حافظه داخلی به شرح زیر اقدام نمایید:

- کلید شارژ باطری در وضعیت صفر قرار گرفته و به لاگر هیچ کابلی وصل نباشد
- انگشت خود را روی تیک سبز نگه داشته و کابل USB را متصل کنید.
- در My Computer یک حافظه جانبی به نام دمانگار شناخته می شود که داخل آن اطلاعات دمایی با تاریخ ذخیره شده است و می توانید پس از کپی گرفتن از آنها ، اطلاعات را پاک کنید.
- همچنین جهت تغییر در تنظیمات ، دستگاه می بایست در این وضعیت به کامپیوتر متصل گردد.

ولتاژ مطلوب برای باطری که در صفحه نمایش به کاربر نمایش داده می شود ، بین 3.8 تا 4.2 ولت می باشد که ولتاژ بیشتر نشان دهنده شارژ بیشتر دستگاه می باشد.

دستگاه در حالت ثبت دما و بر روی باطری (در صورتیکه شارژ باطری مناسب باشد) در حدود 12 ساعت است که پس از طی شدن این زمان می بایستی دستگاه مجدد شارژ گردد.

در صورتیکه جهت رول کاغذ چاپگر به درستی نباشد ، اطلاعات بر روی کاغذ چاپ نمی شود. همچنین از وجود کاغذ به میزان کافی اطمینان حاصل نمایید.

لطفا جهت اطمینان از عملکرد چاپگر به شرح زیر اقدام نمایید:

- انگشت خود را بر روی دکمه گرد روی چاپگر (در کنار LED سبز رنگ)نگه دارید.
- آداپتور 9 ولتی را به پرینتر متصل نمایید.
- در صورتی که کاغذ و ولتاژ باطری مناسب باشد یک پرینت تست از چاپگر خارج خواهد شد.

جهت اطلاع از آخرین تغییرات نرم افزاری لطفا به سایت www.darestan.ir مراجعه نمایید.